


ZF-2 PTO (KZL PTO 01)

ZF-2 PTO (KZL PTO 01)



Kod Code	Havali Çalışma Basıncı Pneumatical Working Pressure	Kontrol Sistemi Control System	Çevrim Oranı Ratio	Çıkış Tork Outlet Torque		Güç Power		Çıkış Hızı Output Speed	Dönüş Yönü Direction Of Rotation dev/dak
	Bar			Kgm	Nm	1000 dev/dak (Kw)			
PT2ZF512	7-12	Havali Pneumatic	1.19	29	284	28.2 Hp	20.7 Kw	700	Sol (Left) CCW

Şanzıman No
Gearbox No

ZF16S251, ZF16S221, ZF16S151, ZF16S150, ZF16S130, ZF 5S/AK/65, ZF 5S/AK/120, ZF 5S/AK/111, ZF 5S/AK/110, ZF 5S/AK/92, GP ZF 5S/AK/65-90, GP ZF 5S/AK/65-80, GP ZF 5S/AK/65-70, GP ZF 5S/AK/65-66, GP ZF 5S/AK/65-65, GP ZF 5S/AK/65-55, GP ZF 5S/AK/65-50, GP ZF 5S/AK/65-42, GP ZF 5S/AK/65-36, GP ZF 5S/AK/65-35